

GEBRUIKSAANWIJZING

Inox Waterkoker 1 liter

MET INSTELBARE TEMPERATUUR

BBT 359



riviera & bar
OBJETS D'ART CULINAIRE

Met dit toestel heeft u een kwaliteitstoestel aangeschaft, waarmee u geniet van al de ervaring van Riviera & Bar op gebied van drankbereiding. Het beantwoordt aan de Riviera & Bar kwaliteitsvereisten: de beste materialen en onderdelen werden gebruikt voor de productie en het toestel werd onderworpen aan diepgaande controles.

Wij hopen dat het gebruik ervan u volledig zal kunnen bekoren.



INHOUDSTABEL

OMSCHRIJVING VAN HET TOESTEL	4
ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN	5
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN	8
VOOR HET EERSTE GEBRUIK	9
INGEBRUIKNAME	9
BIJZONDERE FUNCTIES	10
WARMHOUDEN	11
STAND-BY MODUS	11
OVERVERHITTINGSBESCHERMING	11
REINIGING EN ONDERHOUD	12
REINIGING VOOR EERSTE GEBRUIK	12
REINIGING NA GEBRUIK	12
ONTKALKING	13
TIPS EN INFORMATIE	14
TABEL MET WATERTEMPERATUREN EN INFUSIETIJDEN VOOR VERSCHILLENDE SOORTEN BEREIDINGEN	15
TROUBLE SHOOTING	16
TECHNISCHE KENMERKEN	17
MILIEU	17
ACCESSOIRES	17
GARANTIE	17

OMSCHRIJVING VAN HET PRODUCT



1 Deksel

2 Openingsgreep deksel

3 Digitaal display

4 Temperatuurselectieknoppen
(van 50 tot 100°C) :

4a Temperatuurverlaging-knop ▼🔻

4b Temperatuurverhoging-knop ▲🔼

5 “Aan/Uit” knop

6 Waterniveauaanduiding

7 Basis met stroomtoevoer

8 Snoerproller

9 Inox antikalkfilter

10 Schenktuit

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wij vragen u aandachtig de instructies in deze gebruiksaanwijzing te lezen, aangezien ze belangrijke informatie bevatten aangaande, onder andere, de veiligheid bij de montage, het gebruik en het onderhoud.

Bewaar uw gebruiksaanwijzing om later te raadplegen indien nodig.



- De veiligheidsvoorschriften, gebruiksvoorschriften en onderhoudsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing dienen nageleefd te worden. Elke niet-naleving zal de garantie doen vervallen.
- Dit toestel werd enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het werd niet ontworpen voor volgende gevallen, die niet door de garantie worden gedekt :
 - in keukenruimtes die gereserveerd zijn voor personeel in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen;
 - op boerderijen;
 - door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - Bed & breakfast omgevingen.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar, enkel onder continu toezicht en mits ze de nodige instructies over het gebruik in alle veiligheid van het toestel hebben gekregen en dat ze de betreffende gevaren goed begrijpen. Houd het toestel en het elektriciteitsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit toestel kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan kennis,

mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over veilige gebruik van het toestel en de potentiële gevaren goed begrijpen.

- Het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Hoed u voor mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik van het toestel.
- Dompel het toestel niet onder in water of enig andere vloeistof.
- De volledige instructies voor het veilig reinigen van oppervlakken die met voedsel in aanraking komen en het hele toestel worden gegeven in de hoofdstukken "Reiniging en onderhoud" en "Ontkalken" van deze gebruiksaanwijzing.



- Wij raden u aan het toestel regelmatig te controleren. Als het elektriciteits snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst na verkoop of gelijksoortige gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
- Gebruik het toestel niet als het defect, slecht werkend of beschadigd is. Het moet hersteld worden door een vakman van een erkend Riviera-et-Bar Service Center. De contactgegevens van het dichtstbijzijnde Erkend Service Center van Riviera-et-Bar vindt u op: www.riviera-et-bar.fr



- Trek in de volgende gevallen altijd de stekker uit het stopcontact:
 - Na gebruik
 - Vóór reiniging of onderhoud
 - In geval van storing.
- Sluit het toestel enkel aan op een geaard stopcontact dat voldoet aan de geldende elektrische veiligheidsvoorschriften. Indien een verlengsnoer nodig is, gebruik dan een verlengsnoer met een ingebouwde aardaansluiting en met voldoende stroomsterkte om de stroomtoevoer naar het toestel te weerstaan.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het toestel.
- Rol het elektriciteitssnoer helemaal uit.
- Sluit geen andere toestellen aan op hetzelfde kring om overbelasting van het te vermijden.
- Trek niet aan het elektriciteitssnoer, noch aan het toestel zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.



- Hanteer het toestel niet met natte handen.
- Plaats het toestel op een vlak, horizontaal, droog, niet glad oppervlak.
- Plaats het toestel niet op de rand van de tafel of het aanrecht om te vermijden dat het zou kantelen.
- Leg het elektriciteitssnoer of het eventuele verlengsnoer niet in door-gangen om te vermijden dat het toestel zou kantelen.
- Verplaats het toestel nooit terwijl het in werking is.
- Gebruik het toestel nooit buitenshuis.
- Gebruik het toestel niet in de nabijheid van water.
- Plaats het toestel niet in de nabijheid van een warmtebron en vermijd dat het elektriciteitssnoer in contact komt met een warm oppervlak.
- Het toestel moet worden beschermd tegen vorst. Laat het toestel 's winters nooit in de auto of op een andere vorstgevoelige plaats liggen om schade te vermijden.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



WAARSCHUWING HEET OPPERVLAK

- Het toestel wordt erg warm tijdens gebruik en blijft nog enige tijd warm na gebruik. Hanteer de kan enkel met de handgreep.
- Wees voorzichtig voor de hete stoom ter hoogte van het deksel en de schenktuit.
- Vermijd te allen tijde water of enig andere vloeistof ter hoogte van de elektrische aansluitingen, bedieningsknoppen en de bedieningsknop.
- Gebruik enkel de kan met de meegeleverde basis.
- Vul de waterkoker nooit meer dan de maximale hoeveelheid (1L). Als de waterkoker te vol is, kan er kokend water uit de schenktuit spatten.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik de waterkoker altijd met gesloten deksel. Open het deksel niet wanneer de waterkoker warmt of wanneer het water kookt.
- Vul de kan niet via de schenktuit of wanneer de kan op de basis staat.
- Om alle gevaar te vermijden, plaats het toestel op een hittebestendig oppervlak en houd het minimum 20 cm van de muren. Leg niets op het toestel. Houd de ruimte boven het toestel vrij.
- **OPGELET:** zorg dat het toestel is uitgeschakeld (verwarming gestopt) voordat u de kan van de basis haalt.
- Laat het toestel niet leeg werken.
- Dit toestel is enkel ontworpen om water op te warmen. Gebruik met enige andere vloeistof (melk...) of voedsel (thee, honing, suiker, zoetstof, koffie, chocolade...) is ten strengste verboden.
- Doe nooit een voorwerp in het toestel door de openingen van de waterkoker.

- Zorg dat de basis en de bodem van de kan volledig droog zijn voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl het toestel aan het warmen is.
- Gebruik het toestel nooit als verwarmingselement.
- Zorg dat het elektriciteits snoer niet in contact komt met de warme delen van het toestel.
- Berg het toestel niet op zolang het nog warm is. Laat het eerst in open lucht afkoelen.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Pak het toestel uit en verwijder alle plastic zakken, karton en papier die de verschillende onderdelen beschermen.
- **Bewaar de verschillende verpakkingsmaterialen.**
- **Hou plastic zakken steeds buiten bereik van kinderen.**
- Verwijder ook eventuele stickers die zich op het toestel zouden kunnen bevinden en andere eventuele informatie fiches.
- Raadpleeg het gedeelte "Reiniging en onderhoud" op pagina 11 voor het reinigen van de verschillende onderdelen van het toestel.

INGEBRUIKNAME

1. Verwijder de kan van de basis met stroomvoorziening (7) en rol het elektriciteits snoer volledig uit.
2. Open het deksel (1) en vul de kan tot het gewenste niveau. De waterpeilaanduiding (4) bevestigt de hoeveelheid water in de waterkoker



Tip

Giet minstens 500 ml water in de waterkoker om een voldoende nauwkeurige temperatuur te krijgen. U kunt uw toestel echter ook gebruiken met een kleinere hoeveelheid water (minimaal 200 ml), in dat geval zal de temperatuur minder nauwkeurig zijn.



Belangrijke opmerkingen

- Vul de waterkoker nooit via de schenktuit (8).
- Bij het vullen is het belangrijk dat de bedieningsknop (3) niet nat wordt.
- Zorg dat het waterniveau altijd tussen 0,2 L en 1 L (MAX) is. Te weinig water kan ervoor zorgen dat de waterkoker stopt met werken voordat het water kookt. Te veel water kan ervoor zorgen dat er water uit de waterkoker spat.

3. Sluit het deksel (1) met een simpele druk.
4. Steek de stekker in het stopcontact
5. Plaats de waterkoker terug op de basis (7). Als de watertemperatuur lager is dan 30°C, verschijnt "- -" op het display (3).

6. Gebruik de temperatuurselectieknoppen (▼) en (▲) om de gewenste temperatuur te selecteren (van 50°C tot 100°C in stappen van 5°C). De geselecteerde temperatuur verschijnt maximaal 6 seconden op het display.



OPMERKING

Gebruik de temperatuurselectieknop (▼) om de temperatuur te verlagen ten opzichte van de weergegeven temperatuur, of de knop (▲) om de temperatuur te verhogen.

7. Druk binnen 6 seconden op de "Aan/Uit" knop (5) om de verwarmingscyclus te starten. Er weerklinkt een geluidssignaal en het "Aan/Uit" controlelampje licht op. Vanaf 30°C verschijnt de actuele watertemperatuur op het display en neemt toe tot de geselecteerde temperatuur is bereikt.
8. Wanneer de temperatuur is bereikt, weerklinkt er een geluidssignaal. De functie "Warmhouden" wordt automatisch gedurende 30 minuten geactiveerd, met mogelijke temperatuurschommelingen rond de geselecteerde waarde (zie paragraaf "Warmhouden" hieronder).
9. Na 30 minuten stopt de warmhoudfase. Het controlelampje op de "Aan/Uit" knop (5) gaat onmiddellijk uit en de actuele watertemperatuur blijft nog 30 minuten op het display (3) staan. Aan het einde van deze tijd, als de waterkoker niet is gebruikt, dooft het display (3) en schakelt het toestel over naar de stand-by modus.
10. Trek de stekker uit het stopcontact.



Belangrijke opmerkingen

Hanteer de waterkoker voorzichtig om het risico op brandwonden te vermijden. Hanteer hem alleen aan de handgreep en laat hem altijd rechtop staan tot u klaar bent om te serveren. Giet altijd voorzichtig en hoed u voor spatten.



OPMERKING

- Op elk moment tijdens de verwarmings en warmhoudcyclus kunt u:
 - de geselecteerde temperatuur controleren. Druk hiervoor kort op een van de selectieknoppen (▼) of (▲); de geselecteerde temperatuur knippert een paar seconden op het display voordat deze weer overschakelt naar de actuele temperatuur.
 - de waterkoker handmatig stoppen door op de "Aan/Uit" knop te drukken.
- Tijdens de inbedrijfstelling kunnen zich enkele waterdruppels vormen op de basis. Dit is volkomen normaal. Dit is waterdamp die gecondenseerd is tijdens het verwarmingsproces.
- De kan is voorzien een inox antikalkfilter (9). Deze houdt eventuele kalkresten tegen wanneer u het water uitgiet.

BIJZONDERE FUNCTIES

Directe toegang tot temperatuur

De laatst gebruikte temperatuur wordt automatisch opgeslagen.

Om deze te bekijken voordat het opwarmen begint, druk kort op een van de temperatuurselectieknoppen (▼) of (▲).

U kunt ook direct comforttemperaturen van 60°C en 100°C selecteren.

1. Volg de punten 1 tot en met 5 in het gedeelte "Ingebruikname".
2. Voor directe toegang tot:
 - 60°C: houd de selectieknop (▼) gedurende minstens 2 seconden ingedrukt. U hoort een geluidssignaal ter bevestiging dat de temperatuur is ingesteld. Druk onmiddellijk op de "Aan/Uit" knop om de verwarmingscyclus te starten.
 - 100°C: houd de selectieknop (▲) gedurende minstens 2 seconden ingedrukt. U hoort een geluidssignaal ter bevestiging dat de temperatuur is ingesteld. Druk onmiddellijk op de "Aan/Uit" knop om de verwarmingscyclus te starten.
3. Wanneer de temperatuur is bereikt, weerklinkt er een geluidssignaal. De functie "Warmhouden" wordt automatisch gedurende 30 minuten geactiveerd.

Geluidsignalen uitschakelen

Als de geluidsignalen van uw waterkoker u storen, kunt u ze uitschakelen. Om dit te doen, druk tegelijkertijd op de 2 selectieknoppen (▼) en (▲) gedurende minstens 4 seconden. Het pictogram  verschijnt op het display om te bevestigen dat de geluidsignalen zijn uitgeschakeld.

Om ze opnieuw te activeren, druk tegelijkertijd op de 2 selectieknoppen (▼) en (▲) gedurende minstens 4 seconden).

Het pictogram  verdwijnt van het display, wat bevestigt dat de geluidsignalen opnieuw geactiveerd zijn.

WARMHOUDEN

Zodra het water de geselecteerde temperatuur heeft bereikt, de functie "Warmhouden" automatisch gedurende 30 minuten geactiveerd.

Het controlelampje op de "Aan/Uit" knop (5) wordt geel en de geselecteerde temperatuur wordt weergegeven op het display.



OPMERKING

- De warmhoudtemperatuur komt overeen met de geselecteerde temperatuur als deze tussen 50°C en 90°C ligt.
- Als de geselecteerde temperatuur 95°C of 100°C is, start de warmhoudfunctie wanneer 90°C wordt bereikt.

STAND-BY-MODUS

Na 10 minuten niet te zijn gebruikt, schakelt het toestel over naar de stand-by modus; alle lampjes en het display gaan uit.

Om deze modus te verlaten, druk op een van de knoppen of verwijder de kan uit de basis. Er weerklinkt een geluidssignaal en het display licht op.

Als de waterkoker niet wordt gebruikt, moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

OVERVERHITTINGSBEVEILIGING

- De waterkoker is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging die in werking treedt als u te weinig water kookt. In dat geval stopt de waterkoker automatisch met werken. Het controlelampje op de "Aan/Uit" knop (5) gaat onmiddellijk uit. Het controlelampje van de "Aan/Uit" knop (5) en het display gaan meteen uit.
- Haal de waterkoker van de basis (7) en laat hem minstens 45 minuten staan voordat u hem weer gebruikt.
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen voordat u water toevoegt.

Belangrijke opmerkingen

- Voor elke reiniging of onderhoud moet de stekker van het toestel uit het stopcontact getrokken worden en moet het toestel afgekoeld zijn.
- Dompel de basis, het elektriciteitssnoer of de kan nooit onder in water of enig andere vloeistof.
- Geen van de onderdelen is vaatwasser bestendig.
- Reinig de buitenkant van de kan nooit onder stromend water.
- De elektrische aansluitingen op de basis en de kan, evenals de handgreep, de bedieningsknoppen en het digitale display, mogen nooit worden blootgesteld aan vocht.
- Gebruik geen chemicaliën, schuurmiddelen of staalwol om onderdelen van het toestel te reinigen.

REINIGING VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Haal de waterkoker van de basis (7).
2. Open het deksel (1) met behulp van de openingsgreep van het deksel (2).
3. Spoel de binnenkant van de waterkoker af met warm water.
4. Droog de buitenkant van de waterkoker zorgvuldig.
5. Sluit het deksel met een simpele druk en plaats de waterkoker terug op de basis.

REINIGEN NA GEBRUIK

1. De buitenkant van de waterkoker en de basis (7) kunnen worden gereinigd met een zachte, licht vochtige doek.
2. Droog de basis zorgvuldig voordat u de kan terugplaatst.

ONTKALKING

Na een bepaald keren gebruik kan zich een fijn laagje kalk vormen op de bodem en de binnenwand van uw waterkoker.

Het is dan aangeraden raadzaam om het toestel te ontkalken.

Hiervoor:

1. Vul uw waterkoker tot het maximumniveau (1 liter) met een mengsel van water en witte azijn in een verhouding van 2 volumes water voor 1 volume azijn. Vul de waterkoker nooit via de schenktuit en zorg dat de handgreep niet nat wordt.
2. Breng aan de kook op 100°C en laat een nacht weken.
3. De volgende ochtend, giet het water weg en breng verschillende keren vers water aan de kook op 100°C tot de azijnsmaak volledig verdwenen is.



OPMERKING

Gebruik bij zware kalkaanslag een in de handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel en volg de instructies van de fabrikant.

TIPS EN INFORMATIE

Thee = bladeren en water

Afhankelijk van de kwaliteit van uw kraanwater moet u misschien mineraalwater gebruiken of het gewoon filteren.

Het gebruik van hard water of chloorwater zou een belediging zijn voor de thee die u hebt gekozen om van te genieten!

Laat uw gehemelte uw gids zijn...

Afhankelijk van de theesoort, de vorm van de blaadjes, het seizoen en uw persoonlijke smaak is het een goed idee om de infusietemperatuur aan te passen.

Over het algemeen geloven de Chinezen dat gekookt water zijn vitale kracht verliest. Anderen geven er de voorkeur aan het water te koken om 'de korst te breken', de zuurstof vrij te laten en het water te laten afkoelen tot de gewenste temperatuur. Ieder het zijne...

Soorten thee

Zwarte thee

Het is de populairste thee in het Westen. Hij is uitzonderlijk rijk en gevarieerd en wordt vooral gebruikt om gearomatiseerde thee te maken.

De meest gerenommeerde zwarte theesoorten zijn ongetwijfeld de Darjeelings. De bekendste zijn Ceylon, Keemoun en Assam.

Groene thee

Groene thee is zeer dorstlessend en kan de hele dag door gedronken worden. Hij heeft drainerende eigenschappen, waardoor hij ideaal is om een dieet te begeleiden.

Goede groene theeën behoren tot de duurste ter wereld.

Oolong thee

Deze thee is half gefermenteerd en heeft een geur van geroosterde kastanjes, hazelnoten en honing. Geassocieerd met het welzijnsideaal en dankzij een laag theïnegehalte kan hij 's avonds gedronken worden zonder de slaap te verstoren.

Gerookte thee

Dit is een zwarte thee van oude, krachtige bladeren. De rokerigste theesoorten zijn de Tarry, krachtige maar subtiele theeën.

Witte thee

Deze zeldzame thee wordt gemaakt van de knoppen en eerste blaadjes van de jonge thee tak en is zeer verfijnd.

Gele thee

Gele thee wordt bijna uitsluitend van knoppen gemaakt en is een thee met een immense plantaardige finesse.

Gearomatiseerde theeën

Geparfumeerd met bloemen- of vruchtenessences, is het vooral de delicatessen van hun geuren waar kenners naar op zoek zijn.

De bekendste gearomatiseerde theesoorten zijn Jasmijn en Earl Grey, gearomatiseerd met bergamot.

Rode thee

Hij is rijk aan vitaminen en arm aan theïne en komt niet van een theeplant, maar van een plant die Rooibos heet. U kunt er de hele dag van genieten...

Denk er ook aan om water te warmen voor andere voorbereidingen...

- Oplosdranken en koffie
- Geleermiddelen voor gebak
- Gedehydrateerde culinaire bereidingen: sauzen, soepen, roomsoepen, enz.

TABEL MET WATERHOEVEELHEDEN EN INFUSIETIJDEN VOLGENS DE MATE VAN VOORBEREIDING

De volgende temperaturen en opwarmtijden worden als richtlijn gegeven.

We raden u aan om ze aan te passen aan de verschillende bereidingen en uw persoonlijke smaak.

	TEMPERATUUR WATER	INFUSIETIJD*
GROENE THEE	50 TOT 90°C	1 TOT 5 MINUTEN
WITTE EN GELE THEE	70 TOT 85°C	6 TOT 20 MINUTEN
ZWARTE EN GEROOKTE THEE	80 TOT 95°C	2 TOT 5 MINUTEN
LANGE EN DONKERE THEEËN	90 TOT 95°C	4 TOT 7 MINUTEN
GEAROMATISEERDE THEEËN	70 TOT 95°C	3 TOT 7 MINUTEN
RODE THEE (ROOIBOS) EN KRUIDENTHEE	90 TOT 100°C	4 TOT 5 MINUTEN
KOFFIE EN ANDERE DRANKEN **	80 TOT 90°C	
GEDEHYDRATEERDE SAUZEN **	60 TOT 80°C	
GEDEHYDRATEERDE SOEPEN ** (IN HET FRANS)	80°C	
INSTANTSOEPEN, NOEDELDOEPEN ** (IN HET FRANS)	90 TOT 100°C	

* Laat uw bereidingen niet rechtstreeks in de waterkoker infuseren.

** Bereid uw bereidingen niet rechtstreeks in de waterkoker.

TROUBLE SHOOTING

STORINGEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
DE WATERKOKER WERKT NIET.	DE VOEDING WERD ONDERBROKEN.	CONTROLEER OF DE STEKKER VAN HET TOESTEL GOED IS AANGESLOTEN OP HET STOPCONTACT. ZO JA, CONTROLEER DAN DE STROOMONDERBREKER OF DE ZEKERINGEN IN UW ELEKTRISCHE INSTALLATIE.
BIJ HET STARTEN VAN HET WARMEN, GEEFT DE WATERKOKER EEN LANG GELUIDSIGNAAL WEER EN BEGINT HET WARMEN NIET. NA DIT GELUIDSIGNAAL WORDT DE ACTUELE TEMPERATUUR VAN WATER OPNIEUW WEERGEVEN OP HET DISPLAY.	DE WERKELIJKE WATERTEMPERATUUR IS HOGER DAN DE GESELECTEERDE TEMPERATUUR.	GEBRUIK FRIS WATER.
WANNEER DE WATERKOKER BEGINT TE WARMEN, STOPT HIJ MET WERKEN. ER WEERKLINKE EEN LANG GELUIDSIGNAAL EN ALLE LAMPJES GAAN ONMIDDELIJK UIT. HET DISPLAY TOONT EEN PAAR SECONDEN "-H-" VOORDAT	DE WATERKOKER BEVAT TE WEINIG WATER OF HELEMAAL GEEN WATER (ZIE HOOFDSTUK "OVERVERHITTINGSBEVEILIGING").	TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT EN LAAT HET TOESTEL MINSTENS 45 MINUTEN STAAN VOORDAT U HEM WEER GEBRUIKT.
DE WATERKOKER IS AANGESLOTEN, MAAR ALLE LAMPJES EN HET DISPLAY ZIJN UIT.	DE WATERKOKER SCHAKELT AUTOMATISCH OVER NAAR DE STAND-BY MODUS NADAT HIJ 10 MINUTEN NIET IS GEBRUIKT.	DRUK OP EEN VAN DE KNOPPEN OF VERWIJDER DE KAN VAN DE BASIS OM DE STAND-BY MODUS TE VERLATEN.

TECHNISCHE KENMERKEN

Vermogen: 1850-2200 W
Bedrijfsspanning: 220-240 V - 50-60 Hz
Gewicht: 1 kg
Afmetingen : B 210 x H 215 x D 145 mm

Dit apparaat voldoet aan de ERP 2023/826/EU-norm (ecologisch ontwerp van energie gerelateerde producten), dit garandeert een laag energieverbruik en een verminderde impact op het milieu.

Raadpleeg deze link voor meer informatie over het energieverbruik van uw apparaat: <https://www.riviera-et-bar.fr/erp>

MILIEU

Volg de onderstaande aanbevelingen op:

- Gooi dit toestel niet weg met het huishoudelijk afval.
- Er is een selectief inzamelsysteem voor dit soort producten opgezet door de lokale autoriteiten en u moet contact opnemen met uw gemeente om te weten te komen waar dit systeem zich bevindt. Elektrische en elektronische producten bevatten gevaarlijke stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid en moeten worden gerecycled.



ACCESSOIRES

U vindt alle accessoires voor onze producten op onze website www.accessoires-electromenager.fr. Bij gebruik van producten die niet door Riviera-et-Bar worden aanbevolen, vervalt de garantie.

GARANTIE

De algemene garantie van het toestel bedraagt 2 jaar en dekt enkel huishoudelijk gebruik van het toestel.

Worden niet door de garantie gedekt:

- slijtagegevoelige onderdelen zoals afdichtingen,
- verwijderbare of bewegende onderdelen die beschadigd zijn als gevolg van onjuist gebruik, zoals de rooster, de bakplaat, de handgreep, het draaispits en de handgreep van het draaispits,
- het toestel bij val of schok tijdens het hanteren,
- toestellen die anders dan bij normaal gebruik in de privésfeer wordt gebruikt.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het toestel, gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing of herstellingen die zijn uitgevoerd door niet-gekwalificeerd personeel.

Herstellingen mogen enkel worden uitgevoerd bij een van de erkende servicecentra van het merk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Voor Frankrijk:

Afdeling Klantrelaties op +33 3.88.18.66.18 of per e-mail op info-fr@lavafields.com

Voor België en Luxemburg:

Klantendienst op +32 71.12.14.88 of per e-mail op Info-be@lavafields.com

De onderdelen aan slijtage onderhevig en beschadigingen die niet door de garantie gedekt zijn worden vervangen of hersteld tegen betaling van de kosten.

De garantieperiode gaat in op de datum van de oorspronkelijke aankoop. De garantie kan alleen worden ingeroepen op vertoon van het defecte toestel en de factuur of het aankoopbewijs.

In overeenstemming met artikel L111-2 van de Franse consumentenwet is de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor een herstelbaar product 5 jaar vanaf de productiedatum (informatie op het product: lot- of serienummer).

Herinnering: voor elke tussenkomst wordt u gevraagd het product in de originele verpakking terug te sturen om extra transportschade te voorkomen. Bewaar de originele verpakking.

Bevoegde rechtbank: Straatsburg.

De bepalingen van de garantie sluiten het voordeel voor de koper van de wettelijke garantie voor gebreken en verborgen gebreken niet uit, die in elk geval van toepassing is onder de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.





ARB S.A.S.

Bedrijvenpark "Les Découvertes"
8 rue Thomas Edison
67450 MUNDOLSHEIM
Frankrijk
Tel. : +32 71 12 14 88
info-be@lavafields.com



www.riviera-et-bar.fr